
VCC
3.3V
VCCA
5V
ESP8266 Module
GPIO15 not accessable on ESP-01 and ESP-01S
VCC
GPIO0
GPIO2
GPIO15
CH_PD_SELECT
RESET
GND
R2
3K3
R6
270
LED1
R1
3K3
R4
3K3
R5
3K3
R3
3K3
R7
270
LED2
V_SUPPLY
IN1
GND
C1
470uF to 1000uF 6.3v or higher
Add this capacitor if you need to
prevent the short relay operation
on power up of the ESP8266 module
GND